

# Bruksanvisning USB901 KNOPtool



© KNOP Elektronik A/S Fabriksvej 20 ● DK-7600 Struer ● knop@knop.dk ● knop.dk ● +45 97840444



# Innholdsfortegnelse

Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner
Tiltenkt bruk4
Igangkjøring5
USB901 - Fastvare oppdateringer6
KNOPtool - Oppdateringer7
KNOPtool - Det grunnleggende
KNOPtool – Koble til
KNOPtool - Fastvareoppdatering13
KNOPtool - Installasjonen
KNOPtool - Batteriinformasjon
KNOPtool - Tilbakestill produktet
Rengjøring17
Resevedele & tilbehør17
Tekniske data:
Symbolforklaring og godkjenninger



## Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner



• Les tiltenkt bruk før du bruker den.



# Tiltenkt bruk

USB901 og det tilhørende programmet KNOPtool brukes til å oppdatere fastvaren i KNOPprodukter.

KNOPtool brukes også til å endre innstillingene til produktet og enkelte typer produkter, for eksempel MR902, innstillingene kan lagres og lastes ned fra datamaskinen din enten for sikkerhetskopiering og/eller kopiering av innstillingene.

Produktet er til profesjonelt/teknisk bruk.



# lgangkjøring

Manualen kan brukes til både USB900 og USB901. KNOPtool er likt for begge produktene.

Last ned installasjonsprogrammet fra vår nettside.

For å finne den, søk etter USB901 og åpne USB901, her er en nedlastingslenke for KNOPtoolinstallasjonsprogrammet.

- Pakk ut den nedlastede filen ved å dobbeltklikke på den, som vanligvis ligger i nedlastingsmappen.
- Kjør installasjonsprogrammet "KNOPToolSetup.exe" som vanligvis finnes i nedlastingsmappen. Du må kanskje godta filen for å kjøre og/eller du må angi administratorrettigheter for å installere den. Hvis dette er tilfelle, spør IT-avdelingen om hjelp.
- Velg destinasjonssted, hvis det er ok, trykk bare på "Neste".
- Installasjonsprogrammet vil opprette en mappe, godta mappen eller endre den. Trykk på "Neste".
- Hvis du vil at den skal lage en snarvei på skrivebordet, velg den. Trykk på "Neste".
- Trykk på "Installer" og vent noen sekunder.
- Første gang du installerer KNOPtool, velg "Installer USB-driver".
- Trykk på "**Fullfør**". Hvis du har valgt "**Installer USB-driver**", vil installasjonen av driveren begynne, følg instruksjonene på skjermen.

Sett USB900 inn i en ledig USB-port. Hvis du bruker en USB-C-port, trenger du en adapter som er allment tilgjengelig.

KNOPtool er kun tilgjengelig for Windows 10/11.



## USB901 - Fastvare oppdateringer

Når en USB901-fastvareoppdatering er nødvendig, vil KNOPtool automatisk varsle deg.

KNOPTool	×		
USB901 require firmware update to Current USB901 version Firmware update USE	o version 1.2.		
Trykk [1] (Ja)			×
File name: Latest version: 1.1 loaded from	Server.		
Size: 26494 bytes (10,11%)	Product: USB901	Version: 1.1	JUL 27 2022 08:24:31
	2 Program		

Programvare lastes automatisk ned fra vår server.

Trykk <b>[2]</b> (Progran	n)				
Firmware update: USB901				×	3
File name: Latest version: 1.1 loaded from Se	erver.				
Size: 26494 bytes (10,11%)	Product: USB901	Version: 1.1	JUL 27 2022 08:24:31		
	Verify OK.				
	Program				

**Merk:** I eldre versjoner (før V2.0) må dette gjøres manuelt i "**Fil**" i menyen "**Firmware oppdatering USB901**" – fastvarefilen må sendes fra oss.

Avslutt - Trykk [3] (X)



# KNOPtool - Oppdateringer

Når en ny versjon av KNOPtool er klar, vil KNOPtool merke dette.



Den nye versjonen lastes ned fra nettsiden vår og installeres på nytt.



# KNOPtool - Det grunnleggende

-					 
	KNOPTool, Version	on: 2.3.1			×
	File COM port	Compatibility mode Monitor	LF position	Help	
	Connect	S/N: 135000 ↓	Not connecte	d	
	Auto: COM20	1			.::

Sjekk at du har koblet USB900 til datamaskinen.

Sjekk at USB900 er tilkoblet. I dette eksemplet [1] er den grønn og koblet til COM3.

Hvis den er rød, må du gå til fanen "COM-port", her kan du søke eller velge den. Hvis ingen COMporter finnes eller kan velges, kan det hende du har glemt å installere USB-driveren.

🔁 KN	IOPTool, Versi	on: 2.3.1				_		×
File	COM port	Compatibility mode	Monitor	LF position	Help	1		
	Connect	S/N: 135000	~	Not connecte	d			
3		- Rx	2					
	ystem							
Auto	: COM20							:

[1] (Fil) Fanen har flere nedtrekksfunksjoner.

File:	Select firmware file Firmware update Close	Velg fastvarefil <i>Firmware</i> _ Manuell oppdatering av USB901 Lukk KNOPtool-programmet .
COM-port :	Search NONE Auto COMx	Søker etter USB901 Ingen USB901 tilkoblet Automatisk søk USB901 Koblet COM-port til datamaskinen
Kompatibilitetsmodus :	Standard mode CT901 before ver. 3.1.4 LS901 before ver. 3.1.0 MR902 before ver. 1.4.0 RP902 before ver. 1.3.0 RX901 before ver. 1.9 TX901 before ver. 1.1.0	Standardinnstilling CT901 <i>før</i> ver. 3.1.4 LS901 <i>før</i> ver. 3.1.0 MR902 <i>før</i> ver. 1.4.0 RP902 <i>før</i> ver. 1.3.0 RX901 <i>før</i> ver. 1.9 TX901 <i>før</i> ver. 1.1.0

Hvis du kobler til et produkt med en eldre versjon av fastvaren som er oppført ovenfor, må du velge kompatibilitetsmodus. Når du er koblet til, oppdaterer du produktets fastvare hvis tilgjengelig, kobler fra og setter kompatibilitetsmodusen til standard før du kobler til igjen.



**Monitor:** Dette åpner et nytt vindu. Sendte telegrammer vises i dette vinduet. Monitoren viser ikke telegrammer sendt i et repeatersystem (MR902/RP902), men kun telegrammene mellom TX-enheten og systemet. I en frittstående installasjon vises alt.

KNOP Monitor										_	$\times$
Show Battery P	RSSI 🗌 Rx co	unt 🗌 Fre	q. Offset 🔽 V	Version 🔽 Ignore System	n Sy	vstem connect	IC	) filtre:			
Log	Clear										
12:59:20.745	From=135000	TX901	To=Pager	KEY1ALARM	Tx#1	Batt=2,610V	-62dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'	^
12:59:29.587	From=135000	TX901	To=Pager	KEY2ALARM	Tx#1	Batt=2,610V	-61dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'	
12:59:37.772	From=135000	TX901	To=Pager	KEY3ALARM	Tx#1	Batt=2,600V	-66dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'	
12:59:45.764	From=135000	TX901	To=Pager	KEY4ALARM	Tx#1	Batt=2,600V	-58dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'	

Skjermen er der for å feilsøke installasjonen din.

Hold: Avmerkingsboksen holder telegrammene oppdatert i vinduet.

#### Clear: Tømmer vinduet.

Tid	Fra	ID H	vem Ti	l ID Te	eleg	gram	nr. Batter	ci HF S/W H	Klokke	edata				
12:	59:20	.745	Fra=	135000	TΧ	901	Til=Pager	KEY1ALARM	Tx#1	Batt=2,610V	-62dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'
12:	59:29	.587	Fra=	135000	TΧ	901	Til=Pager	KEY2ALARM	Tx#1	Batt=2,610V	-61dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'
12:	59:37	.772	Fra=	135000	TΧ	901	Til=Pager	KEY3ALARM	Tx#1	Batt=2,600V	-66dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'
12:	59:45	5.764	Fra=	135000	TΧ	901	Til=Pager	KEY4ALARM	Tx#1	Batt=2,600V	-58dBm	Ver=1.3.0	Clk-2	D='TX901'

Tid	Tidsstempel
Fra ID	Telegram fra ID (produktets serienummer).
Hvem	Produkttype sendeenhet.
Til ID	Telegram til ID er personsøker/buss for alle enheter.
Nr.	Antall overførte telegrammer. Hvis den mislykkes, vil den
	bli overført opptil tre ganger.
Batteri	Batteristatus for senderenheten, hvis aktuelt.
HF	Nivå på HF-signalet, signalnivåer nær null er best.
S/W	Firmware - versjon av sendeenheten.
Klokke	Informasjonen viser hvor god klokken er i senderen. Clk-3 er best.
Data	Eksterne data. Kun informasjon.

LF-posisjon: Test av posisjonering. Kvaliteten på mottatte posisjonskoder kan sendes og testes.

LF Position	×
Mode: Tx v	
- Tx	
✓ Transmit code Code: 255 (01023) OK	
Close	

Modus: TX Sender posisjonskode spesifisert i "Code" når "Transmit Code" er merket. Rekkevidden er ca. 20 cm.





- **Modus: RX** Måler signalstyrken til posisjonssenderen. Mål skal tas rundt hele døråpningen.
- Det kan være viktig, avhengig av situasjonen, at USB901 holdes vertikalt for å måle det høyeste nivået. Bruk eventuelt en kort USB-forlengelseskabel med en bærbar PC (ikke inkludert).

Normalt, hvis en styrke på mer enn 1,50 db /µV måles, er nivået akseptabelt.

Hjelp :	Om	Viser programvare- og fastvareversjoner for KNOPtool og USB901.
[2]	RX	Viser mottatte telegrammer.
[3]	System	Velges ved oppdatering i et masterrepeatersystem .



# KNOPtool – Koble til

KNOPTool, Vers	ion: 2.3.1				×
File COM port	Compatibility mode	Monitor LF position	Help		
Connect 2	S/N: 135000 Rx 1	✓ Not connecte	d		
System					
Auto: COM20					

- Skriv inn produktets serienummer på følgende adresse [1].
- Trykk på [2] (Koble til).

Husk å velge kompatibilitetsmodus hvis det er aktuelt. Se "KNOPTools Grunnleggende".

KNOPTool, Version: 2.3.1	×
File COM port Compatibility mode Monito	r LF position Help
Connect S/N: 135000 ~ Cancel	Not connected
System	
Auto: COMZU	

De fleste senderprodukter må være aktivert. Normalt er produktet i dyp søvn for å spare strøm.

Det er forskjellige måter å koble til, alt avhengig av type enhet.

- Trykk på alarmknappen.
- Trykk på logoen.
- 5 x ESC innen 3 sekunder.
- Hold nede tasten i 5 sekunder.

Produkter som RX901B og MR902 er alltid live og kobles automatisk til ved å trykke på "Koble til".

VIKTIG MERK: Hvis en mottaker f.eks. RX901B er koblet til et repeatersystem (MR902/RP902), "System" må velges før du prøver å koble det til, ellers vil det mislykkes.



#### Produktet er nå koblet til KNOPtool .

KNOPTool, Vers	ion: 2.3.1						$\times$
File COM port	Compatibility mode	Monitor	LF position	Help			
Connect Disconnect	S/N: 135000	~	Connected Setup Battery info	TX901	, Ver: 1.2.4	Update firmware Factory reset	
Auto: COM20							:

Vinduet (som ovenfor) viser hvilke alternativer du har med ditt nåværende produkt og KNOPtool.

Oppsett:	Endre oppsettet til enheten.
Oppdater fastvare:	I dette tilfellet vises det at en ny fastvare er tilgjengelig for enheten.
Fastvare up-to-date:	Fastvaren er oppdatert.
Batteriinfo:	Batteriinformasjon og bruk av TX/RX-telegrammer og posisjonsdeteksjon.
Fabrikk reset:	Tilbakestill produktet

Alternativene vises bare hvis de er tilgjengelige.



## KNOPtool - Fastvareoppdatering

🕣 KN	IOPTool, Versi	on: 2.3.1						$\times$
File	COM port	Compatibility mode	Monitor	LF position	Help			
	Connect isconnect ystem	S/N: 135000	~	Connected Setup Battery info	TX901	, Ver: 1.2.4	Update firmware Factory reset	
Auto	: COM20							:

- 1) Sjekk at du er tilkoblet.
- 2) I dette eksemplet er en ny fastvare tilgjengelig [1].
- 3) Trykk på "Oppdater firmware". Merk at noen produkter kobler fra og kobler til igjen. I så fall den varsler deg om dette .

TX901, Firm	nware update		×
File name:	TX901.hex		
Product:	TX901	ОК	
Version:	1.3.0		
		Program	

#### 4) Trykk på "Programmer"

🔁 TX901, Fir	mware update			$\times$	<b>1</b> TX901, Firr	ware update	:	<
File name: Product: Version:	TX901.hex TX901 1.3.0	OK			File name: Product: Version:	C:\Program Files TX901 C 1.2.4	(x86)/KNOP Elektronik:KNOP Tool/Firmware\TX901.hex	
		_	Transfering code: 83				Verify OK.	
			Program				Program	

Avhengig av typen enhet, starter den automatisk på nytt, ellers må du lukke vinduet og koble det fra.

Hvis det er nødvendig med en manuell fastvareoppdatering, som krever en fastvarefil fra oss, må du velge den i fanen "**Fil**". Før du oppdaterer et annet produkt, må du lukke KNOPtool og åpne det igjen for å avslutte den manuelle oppdateringen.

Fastvarefilene lastes automatisk ned fra vår server.



# KNOPtool - Installasjonen

KNOPTool, Vers	ion: 2.3.1						$\times$
File COM port	Compatibility mode	Monitor	LF position	Help			
Connect	S/N: 135000		Connected -				
Discourset		_ 1	Setup	TX901,	Ver: 1.3.0	Firmware up to date	
Disconnect			Battery info	0		Factory reset	
System System							
Auto: COM20							:

Trykk på [1] for å laste inn enhetsinnstillingene.

Her er et eksempel på hvordan du setter opp TX901:

KNOPTool: TX901 User setup.	X
Info   Battery: 2,55   Alarm count: 140   Position count: 0	Keyboard / Door sensor setup V Key 1 V Key 2 V Key 3 V Key 4 KNOP key: Panic V
General setup     User name:   TX901     Institution:      □ LED disabled     Periodic status:   168 (0= Off, 1240 hours).     Max. ext. alarms:      □ (0= No limit, 160 per hour).	Door guard:   Off   Door alarm:   Open   Door sensor.   Internal     Extern input setup
Time controlled setup     Timer   Door     Keyboard   Extern inputs     Start:   08:00 +     Stop:   16:00 +     PING test (range test)	Extern 4:     N.O.     High     Alarm, low:     2,00     (-9999,999999,99)       Pressure mat delay:     2     (0= Off, 110 sec.).     Alarm, high:     4,00     (-9999,999999,99)       Position setup
Setup for PING test ID of device to PING:   Help Read setup   Write setup OK	Mode: Off Mark as 'old' position after: 0 (0240 minutes)   Dementia alarm Dementia ID, from: 0 to: 0

Hvis det er en "Hjelp"-knapp vises. Hjelp åpner et nytt vindu med en manual for innstillingene (på engelsk).

**Tips:** Husk å lagre innstillingen hvis den er endret.



# KNOPtool - Batteriinformasjon

KNOPTool, Versior	n: 2.3.1		×
File COM port	Compatibility mode Mo	nitor LF position Help	
Connect Disconnect	S/N: 135000 ↓ Rx	Connected Setup TX901, V Battery info	er: 1.3.0 Firmware up to date Factory reset
Auto: COM20			

Hvis det er en knapp for [1] batteriinformasjon vises. Den viser hvordan batteriet har

ſ	Battery info ×						
Г	Hist	tory					
ſ	#	Days	Voltage	Tx count	Rx count	Pos. count	
	1	10	2,610V	455	0	0	
	2						
	3						
	4						
	5						
				Close	]		

- Dager:
- Dager i bruk . Siste kjente batterispenning .
- Voltage :TX count :

•

- RX count:
- Antall mottatte telegrammer (statustelegrammer ikke inkludert). Antall posisjoner oppdaget.
- Pos. count : Antall posisjone

Merk: Telleren vil bli oppdatert en gang om dagen!

Antall overførte telegrammer (statustelegrammer er ikke inkludert).



## KNOPtool - Tilbakestill produktet

🕣 KN	IOPTool, Versio	on: 2.3.1							$\times$
File	COM port	Compatibility mode	Monitor	LF position	Help				
Di Di	Connect sconnect ystem	S/N: 135000 Rx	~	Connected Setup Battery info	TX901	, Ver: 1.3.0	1	Firmware up to da Factory reset	ite -
Auto	: COM20								:

Hvis tilgjengelig vises knapp **[1]** (Fabrikk reset), er det mulig å utføre en fullstendig tilbakestilling av produktet til fabrikkinnstillinger.



Trykk [1] (Ja) hvis tilbakestillingen er ønsket.



# Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller en alkoholsvamp.

## Resevedele & tilbehør

Resevedele og tilbehør kan bestilles fra Knop Elektronik A/S, se www.knop.dk



## Tekniske data:

Frekvens HF:	869,2125 MHz <sup>(1)</sup>
Rekkevidde:	Opptil 100 m til en RX901B <sup>(1)</sup>
Frekvens LF:	18kHz +/- 1kHz
Strømforsyning:	5V USB
Strømforsyning, hvilemodus:	<5mA
Strømforsyning, overføring:	<100mA
Omgivelse:	Innendørs bruk. < 90 % fuktighet uten kondens.
Omgivelsestemperatur:	0–40 °C
Skaptype:	Hvit ABS
Skapmål	80 x 32 x 12 mm.
Tetthet:	IP20
Vekt:	22g

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Alle rettigheter forbeholdt. © KNOP Elektronik A/S

<sup>(1)</sup> Ved tilkopling til KNOPs repeatersystem brukes også 868.049 /100/150 MHz.
<sup>(2)</sup> Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottaker. I bygninger reduseres rekkevidden.



## Symbolforklaring og godkjenninger

	Dette produktet er i samsvar med disse direktivene og standarder:	
CE	Directive 1907/2006/EU	REACH
	Directive 2011/65/EU	RoHS
	Directive 2012/19/EU	WEEE
	IEN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility
	EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility
	EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems
	EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices
	EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices
	EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices
	EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)
	EN 62368-1:2020	Electrical safety
	EN 50581:2012	Hazardous substances
	Produktet må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.	
	Produsent	
	KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark	
l	Les manual(er) før installasjon og igangkjøring se <u>www.knop.dk</u> .	
<b>(</b> (p))	Interferens kan oppstå i omgivelser med utstyr merket med dette symbolet.	
<b>N</b>		
	Må beskyttes mot væske.	
J		
	0 °C til +40 °C, temperaturgrense for transport/lagring og bruk.	
	Produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.	
REF	Produktreferanse/produktnummer	
	USB901, programmeringsenhet	
SN	Serienummer	
	Plassert på produktet	
ID	IP-klasse	
	IP20	