



## Blåskontakt

*Blåskontaktens användningsområde är att kunna aktivera ett externt larm när en brukare blåser i kontakten.*

Blåskontakten skall placeras så att brukaren lätt kan blåsa in i den och få propellern att röra sig.

PU-101 har en sladdlängd på 300 cm med påmonterad 3,5 mm telepropp. Kontakten monteras i lämpligt larm uttag, t.ex. sändaren TX-900-1 från KNOP REHATEK.

PU-901 har en inbyggd radiosändare som kan sända ett larm till samtliga KNOP REHATEK's mottagare och centralenheter för 869 MHz.

För att underlätta montering och användning av blåskontakten, kan den fås i ett set med svanhals och superklämma.

### Tekniska data

Artikel nr:	PU-101
Batterier:	CR1632, Lithium 3V
Batteritid:	Ca 1 år
Kabinett dimensioner:	Ø: 43 mm L: 106 mm
Gänga för montering:	3/8"
Anslutning:	Sladdlängd 3 m med 3,5 mm telepropp
Vikt:	170 g

### Beställning

PU101:	Blåskontakt med 3 m sladd och 3,5 mm kontakt
PU101-30	Set med blåskontakt, flexibel arm 32 cm och superklämma
PU101-48	Set med blåskontakt, flexibel arm 48 cm och superklämma

### Tekniska data

Artikel nr:	PU901
Radiofrekvens:	869,2125 MHz
Räckvidd:	Upp till 500 meter vid fri sikt till en RX901B.
Batterier:	CR2477, Lithium 3V
Batteritid:	Upp till 5 år vid 5 sändningar per dygn.
Kabinett dimensioner:	Ø: 43 mm L: 106 mm
Gänga för montering:	3/8"
Vikt:	115 g

### Beställning

PU901:	Blåskontakt med radiosändare
PU901-30	Set med blåskontakt, flexibel arm 32 cm och superklämma
PU901-48	Set med blåskontakt, flexibel arm 48 cm och superklämma

### KNOP REHATEK AB

Kristinebergsvägen 17  
SE - 302 41 Halmstad  
Tel: 035-35000

E-post: [knop@knop.se](mailto:knop@knop.se) Web: [www.knop.se](http://www.knop.se)



**KNOP**  
**REHATEK**